

AREBOS

Carro de jardín

AR-HE-GW550



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad.....	2
2. Construcción.....	4
2.1 Contenido	4
2.2 Ensamblaje	5
3. Características técnicas	7
4. Instrucciones de eliminación.....	8
4.1 Eliminación y envasado	8
4.2 Eliminación de equipos viejos	8
Impresión.....	8

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias.

Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1. Seguridad



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



Tenga especial cuidado con este artículo.

Lea atenta y completamente las siguientes advertencias y seguridad antes de instalar o utilizar su nuevo carro de jardín. ¡Esto es por su propia seguridad! ¡No asumimos ninguna responsabilidad por daños y lesiones causados por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad!

Peligro de asfixia - ¡Peligro agudo para la vida! El producto incluye materiales de embalaje, así como piezas pequeñas que se pueden tragar, como tornillos y tuercas. Si los niños se los llevan a la boca,

¡pueden ahogarse con las partes individuales! Por lo tanto, es esencial mantener a sus hijos y mascotas alejados de todas las piezas pequeñas y material de embalaje. En cualquier caso, no dejes que jueguen con ellos.

Riesgo de lesiones - ¡No permita que los niños jueguen con el cochecito! ¡El carrito de jardín no es un juguete! ¡No permita que los niños operen el carrito de jardín y asegúrese de que los niños no jueguen con el carrito o partes individuales! El automóvil podría volcarse y lesionar a sus hijos. ¡Señale los peligros para sus hijos! Mantenga el carrito de jardín fuera del alcance de los niños.

Riesgo de lesión - ¡Podría lesionarse a sí mismo y a otros! Asegúrese de que el carrito de jardín esté completamente montado y de forma segura antes de usarlo. No intente jugar con el carrito de jardín. No se sienta en el carrito del jardín y no ruede por las pendientes. - Siempre conduzca el carrito de jardín lenta y cuidadosamente y nunca comience a correr. Podría perder el control del automóvil y lesionarse.

Riesgo de daño - ¡Siga las instrucciones de estas instrucciones! Antes de usar, asegúrese de que haya una presión de neumáticos suficientemente alta. La presión de los neumáticos no debe exceder los 2 bar (30 PSI). ¡Mantenga el peso máximo de carga de 550 kg! Solo transporte su carga bien asegurada en el interior del carrito de jardín. No fije su carga a la barra de tiro bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, los carros de jardín y la carga podrían dañarse. Las condiciones climáticas, como lluvia, nieve o vientos fuertes, pueden dañar el producto. No utilice objetos puntiagudos, ásperos o con bordes afilados para abrir el paquete. Podría dañar el producto y las piezas. Hacer que las reparaciones sean realizadas exclusivamente por el fabricante. No utilice detergentes abrasivos, corrosivos, a base de disolventes, alcalinos o ácidos para la limpieza. Tampoco se deben usar utensilios de limpieza de bordes afilados, puntiagudos o ásperos. El almacenamiento incorrecto causa daños al producto y acorta su vida útil. Almacene el producto en un lugar seco, bien ventilado y lejos de fuentes de calor.

Uso previsto Al montar y usar, siga siempre exactamente las instrucciones de estas instrucciones. Sobre todo, observe las instrucciones de seguridad y advertencia, así como las instrucciones de uso y puesta en marcha. Todas las desviaciones se consideran uso inadecuado y pueden resultar en lesiones personales y daños a la propiedad. No asumimos ninguna responsabilidad por esto. El carro de jardín se utiliza exclusivamente para transportar utensilios de jardín, residuos y otros materiales para el jardín, la casa y el patio. No lo use para ningún otro propósito. Ha sido desarrollado para uso privado y no es adecuado para fines comerciales. Las reparaciones defectuosas afectan negativamente la funcionalidad y la seguridad del producto.

2. Construcción

2.1 Contenido



Ilustración 1: Alcance de la entrega

Manejo de la entrega:

- 4x Ruedas
- 1x eje delantero con asa y barra de tiro
- 1x eje trasero
- 1x piso de celosía
- 2x rieles laterales
- 1x parrilla frontal
- 1x parrilla trasera
- 1x juego de tornillos
- 1x inserto de tela
- 1x estante de cuadrícula

Herramientas necesarias para el montaje:

- 1x destornillador ranurado
- 2x anillo / llave de extremo abierto 13 mm
- 2x anillo / llave de extremo abierto 17 mm

2.2 Ensamblaje

1. Fije el eje rígido a la base de la rejilla y fíjelo con dos arandelas y tuercas (M10, ancho a través de planos 17 mm).
Monte la barra de tiro en el eje de dirección. Los tornillos (M10x60) se guían desde arriba a través del eje de dirección, a través de la barra de tiro, y se fijan con arandela y tuerca (M10, ancho a través de planos 17 mm).

La figura 2 muestra el estado actual.



Ilustración 2: eje rígido izquierdo; eje de dirección derecho

2. Coloque las ruedas (la válvula mirando hacia afuera) en los ejes. Asegúrelos con arandela y pasador de seguridad.



Ilustración 3: Montaje de las ruedas

3. Coloque el carro sobre sus ruedas. Monte el mango en la barra de tiro. El mango se puede montar vertical u horizontalmente, dependiendo de su preferencia. Para ello, utilice el tornillo M8x60 suministrado, las arandelas y la tuerca M8 (ancho de la llave 13 mm)



Ilustración 4: Montaje del asa

4. Ensamble los paneles frontal, trasero y lateral con los pasadores de pasador incluidos.



Ilustración 5: Montaje en pared lateral

5. Instale "pernos en L" con arandela y tuerca (M8, ancho a través de planos de 13 mm) en las esquinas superiores.



Ilustración 6: Montaje "L-screw"

6. En el último paso, se insertan la lona de inserción y el compartimento de almacenamiento.



Ilustración 7: Carro de jardín con lona y estante

3. Características técnicas

Carga máx. (estática)	550kg
Dimensiones del producto	110cm (con barra de tiro) x 54cm x 70cm (100cm con asa hacia arriba)
Volumen de carga (LxWxH)	92cm x 48cm x 40cm (aprox. 175L)
Presión máx. de los neumáticos	2 bar (30 PSI)
Diámetro de la rueda	26cm
Material lona	PVC

4. Instrucciones de eliminación

4.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

4.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impresión

Nombre del producto: Garden Cart
Número de artículo: 4260627423330
Número de modelo: AR-HE-GW550

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación: Würzburg,

21.07.2023



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:
<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326
El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082
RAEE N.º DE 61617071